

2 BUMPERBALLEN

150cm doorsnede

Leeftijdsindicatie : 15 jaar en ouder

Gebruiksaanwijzing:

- Zorg altijd voor een toezichthouder van 18 jaar of ouder
- **ZACHTE ONDERGROND VERPLICHT!!!!!!!**
- Ballen HARD opblazen met bijgeleverde handblower .
- Helm opzetten
- Plaatsnemen in de bal , dit geschied door de bal over het hoofd aan te trekken (zoals een rugzak)
- De riemen aan de binnenzijde van de bal op maat schuiven zodat de bal comfortabel zit.
- Handgrepen aan de voorzijde stevig vastpakken.
- Spel is nu gebruiksklaar.
- **LEEGLATEN BAL gebeurt door de vul plug los te draaien en daarna vacuüm te zuigen met handblower.**

HET VERLATEN VAN DE BAL ALIJD VANAF DE ONDERZIJDE en NIET DOOR DE BAL HEEN KRUIPEN



De "verhuurschuur" is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor mogelijke schade aan personen en/of voorwerpen, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich voortvloeiend uit het gebruik van producten van de "verhuurschuur" zouden voordoen