



INSTRUCTIES M.B.T. VEILIG GEBRUIK STORMBAAN/HINDERNISBAAN

Aansluitgegevens:

2 maal 220-230 volt 1800 watt

altijd een stopcontact met RANDAARDE gebruiken

OPZETTEN

1. Plaats de stormbaan nooit op een vuile, of met scherpe voorwerpen (steentjes) bevulde ondergrond..
2. Gebruik altijd het meegeleverde onderzeil.
3. Indien de ondergrond hard is dient u een schokdempende ondergrond aan te brengen rondom het springkussen.
4. Zorg ervoor dat de stormbaan verankert wordt in de grond, ongeacht de weersomstandigheden of lokatie, met de verankeringspunten welke aan het kussen zijn gemonteerd.
5. Blower: plaats de blowers op een zover mogelijke afstand van de Stormbaan. **Laat de blowers nooit onbeschermd in de regen staan.** Zorg ervoor dat het aansluitsnoer geen obstakel in de omgeving vormt. Let op dat de aanzuigopening van de blower altijd vrij blijft, dus nooit afdekken met een zeiltje of dergelijke.
6. Indien er een verlengkabel gebruikt wordt zorg er dan voor dat deze altijd ge-aard is. (altijd ge-aard stopcontact gebruiken!)
7. Start de blower, het duurt maximaal 5 minuten voordat de stormbaan geheel gevuld is. Laat de blower continu draaien. Houdt kinderen weg van de blower. Zorg ervoor dat de stormbaan altijd minimaal 2 mtr vrijstaat van muren of andere objecten.

GEBRUIK

1. Het gebruik van de stormbaan is geheel voor eigen risico van de huurder.
2. Tijdens het gebruik van de stormbaan dient **te allen tijde** een volwassene aanwezig te zijn.
De toezichthouder dient goed geïnformeerd te zijn ten aanzien van het gebruik van de stormbaan. Minimaal 1 toezichthouder dient in het bezit te zijn van een EHBO diploma. Minimale leeftijd toezichthouder is 18 jaar.
3. De toezichthouder dient zich ervan te overtuigen dat de gebruiker van de stormbaan:
 - 1 **Geen schoenen** aanheeft of andere scherpere voorwerpen die het kussen of personen zouden kunnen beschadigen c.q. verwonden.
 - 2 Er niet teveel kinderen op zitten MAXIMAAL 6 personen .
 - 3 Men **geen etenswaar of drinken** op de stormbaan nuttigt.
 - 4 Men onderling **niet duwt**.
 - 5 Klimmen op de randen of bovenbouw is absoluut niet toegestaan.
4. **Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik of het negeren van instructies komen geheel voor rekening van de huurder.**
5. **De stormbaan mag in geen enkel geval bij nat weer gebruikt worden IVM kans op elektrocutie .**
6. Gebruikers die onder invloed van alcohol en of andere drugs, of medicijnen die een gevaarlijke bijwerking hebben, mogen onder geen enkele voorwaarde gebruik maken van de stormbaan.
7. De stormbaan mag nooit gebruikt worden bij windkracht 4 of hoger.
8. Gebruikers moeten gemakkelijke kleding dragen, met het oog op koordjes van b.v. capuchon en dergelijke.
9. Het dragen van een bril op de stormbaan is niet toegestaan..
- 10..De baan na afloop opruimen en niet een nacht buiten laten liggen zodat een eventuele regenbui het kussen laat vollopen met water
11. **De materialen zijn na afgifte door de verhuurder niet meer verzekerd!**

WAT TE DOEN ALS DE STORMBAAN PLOTSELING LEEGLOOPT

- **Verwijder zo snel mogelijk alle gebruikers van de stormbaan.** Controleer of de blower nog goed bevestigd is. Controleer of de blower nog goed functioneert. Controleer of de luchtuitlaten goed afgesloten zijn. Controleer op beschadigingen.

INPAKKEN

1. Overtuig Uzelf ervan dat iedereen de stormbaan verlaten heeft en verwijder alle aanwezige materialen.
2. Schakel de stroom uit en koppel de blower af.
3. Zie achterzijde voor verdere instructies.

8. Indien de stormbaan niet SCHOON !!!!!, en goed ingepakt retour komt zullen de kosten € 40,00 bedragen !!!!!!

De "verhuurschuur" is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor mogelijke schade aan personen en/of voorwerpen, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich voortvloeiend uit het gebruik van producten van de "verhuurschuur" zouden voordoen.

Bij deze verklaart de huurder bovenstaande instructies gelezen en begrepen te hebben en gaat daarmee accoord met onze voorwaarden zoals beschreven.


Naam Huurder:

Handtekening huurder:

Datum:

Oprollen stormbaan / hindernisbaan.

1. Maak het kussen allereerst schoon.
2. De baan na afloop opruimen en niet een nacht buiten laten liggen zodat een eventuele regenbui het kussen laat vollopen met water
3. Laat de stormbaan leeglopen dmv de ritsen aan de zijkant te openen en de klittenband koppelstukken los te maken waarmee de twee delen kussens aan elkaar verbonden zijn.
4. Verdeel alle obstakels op het kussen gelijkmatig (dit vergemakkelijkt het oprollen).
5. Loop gelijkmatig over het kussen richting de luchtuitlaten om alle lucht te laten ontsnappen..
6. Wanneer alle lucht uit het kussen is kunt U het kussen in banen gaan vouwen. (zie onderstaand figuur en foto's)



Vouw deel B op deel A , daarna deel C op A



Hierna kunt u beginnen met ROLLEN..begin aan de voorzijde (niet de klittenband zijde) NIET VOUWEN anders zal het pakket niet de juiste afmetingen verkrijgen en zijn we genoodzaakt om Uw borg in te houden.

De "verhuurschuur" is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor mogelijke schade aan personen en/of voorwerpen , ongevallen , lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich voortvloeiend uit het gebruik van producten van de "verhuurschuur" zouden voordoen.